
VIEWLIFE DINO 10

사용자 메뉴얼

(Ver. 2.0)

제품 구성



Note

1. 전자노트는 윈도우, 안드로이드, IOS 시스템을 지원합니다.

2. 제품 사진과 실제 모양은 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 메뉴얼 상의 사진은 안내 목적으로만 사용된 것 입니다.

3. 기능과 명칭은 실제 제품을 참조 부탁드립니다.

4. 제품의 반응이 없을 때는 제품의 후면 [RESET] 버튼을 핀을 이용해 3초간 눌러서 제품을 리셋 시킨 후 사용하시면 됩니다.

5. 전자노트와 스마트폰 연동을 위해 [eDraw] 어플리케이션을 사용합니다.

전자노트 기능

전원 켜기/끄기

전자노트가 꺼져 있을때,⏻전원버튼을 녹색등이 켜질때 까지 3초 동안 눌러주시면 동작하게 됩니다. 전자노트를 종료하는 방법도 위와 동일하게 ⏻전원 버튼 3초간 녹색등이 꺼질때 까지 눌러주시면 종료됩니다.

– 1시간 동안 사용하지 않으면, 전자노트는 대기모드로 전환되고 지시등은 꺼집니다. 아무버튼을 누르면 지시등이 켜지면서 정상 동작하게 됩니다.

– 충전이 되지 않아 정상동작이 되지 않을때 드로잉은 가능하지만 저장, 삭제등 기타 기능은 사용할 수 없습니다.

지우개 자물쇠

자물쇠 기능이 🔒향하게 되었을때 드로잉은 가능하지만 지우개 또는 저장 버튼이 작동하지 않습니다. 자물쇠 기능을 🔓향하게 한 후에 사용하시면 정상 작동 됩니다.

지우기 버튼

⌫ 버튼을 적색등이 켜질 때까지 1초간 누르고 있으면, 전자노트 상의 내용들이 삭제됩니다. 만약 eDraw가 실시간으로 그림을 나타내고 있다면, 이와 동시에 eDraw에도 내용이 삭제 됩니다. 또한 USB가 연결되어 있다면, 사용자는 수동으로 컴퓨터 상의 내용들을 삭제 해야 합니다.

– 지우개 버튼을 누르게 되면 드로잉 영역에 현재 그리고 있던 전체 내용이 삭제 됩니다. (한 획씩 삭제 불가)

저장 버튼

💾 버튼을 적색등이 켜질 때까지 1초간 누르고 있으면, 드로잉한 내용이 저장되고 이와 동시에 전자노트 위의 내용들이 지워지게 되면 저장이 완료됩니다.
저장된 내용은 전자노트 내에 저장되어 있으며, eDraw에 연결될 때 업로드 하여 볼 수 있습니다. 만약 eDraw에 실시간으로 내용을 나타내고 있었다면, 이미 동기화되어 자동으로 어플리케이션에 저장됩니다. USB와 연결되어 있다면 사용자가 수동으로 PC에 저장해야 합니다.

– 전자노트 메모리 용량이 없을시 적색과 녹색 지시등이 교대로 켜지거나 USB가 연결된 상태라면 적색과 노란색 지시등이 교대로 나타나며, 전자노트의 펜에 (펜이 전자노트의 동작영역에 있을때) 적색등이 켜집니다. eDraw에 동기화 시켜 내용이 이동되면 정상 작동됩니다. (eDraw > iDraw > + > 업로드 기록)

펜 기능

대기모드 / 동작모드

4분간 사용이 없을때, 대기모드로 전환되며 다시 사용시 동작모드로 자동 전환 됩니다.

펜 터치

eDraw 또는 PC와 연결하여 사용시 펜이 드로잉 영역 안에 있을때 펜의 굵기 조절이 가능합니다. 동봉된 펜 이외에 펜으로 전자노트에 드로잉시 인식이 불가하며, 꼭 동봉된 펜으로 사용하십시오.

충전

USB 케이블을 펜 충전포트와 PC를 연결합니다. 충전 진행시 펜에 적색등이 켜집니다. 충전을 완료하는데 약 2-3시간 소요되고 지시등이 꺼집니다.

– 펜에 충전이 되지 않았을때 원활한 작동이 되지 않거나 오류로 이어질 수 있습니다.



팁 교체하기

① 

펜의 팁을 잡고 당겨서 때어냅니다.

② 

새 팁을 적절한 위치까지 펜 안으로 밀어 넣습니다.

전자노트 사용방법

1. 안드로이드와 IOS로 전자노트 연결하기

1. 연결타입 : 블루투스

2. 시스템 요구사항 : 안드로이드4.3 / IOS 8.0

3. [eDraw] 어플리케이션을 다운 받으십시오.
스마트폰 Play store 또는 App store에서 [eDraw] 검색하시면 다운받을 수 있습니다.

또는 아래의 QR코드를 스캔하여 다운로드 받으십시오.

4. 아래와 같이 블루투스 연결하기

[참고 이미지]



① ② ③ ④

① 스마트폰의 블루투스를 활성화 시키십시오.
- 전자노트에서 자동으로 블루투스를 인식하므로 따로 스마트 폰에서 블루투스를 찾을 필요가 없습니다.


② eDraw를 실행한 후 iDraw 메뉴를 클릭한 후 하단에 [+] 버튼을 누르면 뜨는 메뉴에 [필기판 그래픽]을 선택합니다.

③ 전자노트와 가장 근접한 스마트폰의 블루투스를 자동 스캔 합니다.
- '내기기에 엑세스하도록 허용' 메시지는 [허용]으로 선택해 주십시오.
- 최초 연결시 '영문 안내 메세지'는 [보이지 않다] 누르시면 이후에 뜨지 않습니다.

④ 전자노트와 동기화가 완료되어 드로잉이 가능한 상태입니다.

5. 전자노트에 저장된 내용 한번에 내려받기

[참고 이미지]



⑤ ⑥

⑤ eDraw를 실행한 후 iDraw 메뉴를 클릭한 후 하단에 [+] 버튼을 누르면 뜨는 메뉴에 [업로드 기록]을 선택합니다.

⑥ 자동으로 전자노트에 기록되었던 내용을 한번에 다운로드 되며 하단에 [메모보관] 버튼을 통해 스마트폰의 갤러리에 저장할 수 있습니다.


2. 윈도우와 전자노트 연결하기

1. 연결타입 : USB

2. 시스템 요구사항 : 윈도우7 이상

3. 전자노트의 전원을 켜고 USB를 통해 PC와 연결하면 자동으로 인식됩니다.
펜이 동작 영역에 있다면 노란색등이 켜집니다.


4. 전자노트의 드로잉 영역을 PC 화면과 동일한 영역으로 인식합니다.



– PC에서 펜이 마우스와 동일하게 인식되며, 펜 기능이 있는 프로그램을 사용하셔야 합니다.
(예시 : 그림판)

3. 충전

전자노트의 전원을 끄고, USB 케이블을 PC에 다른 한 쪽은 전자노트와 연결합니다.
충전하는 동안에 전자노트에 적색등이 켜지고 충전이 완료되면 꺼집니다.



Note
적색 지시등이 깜빡이는 것은 배터리 전압이 낮다는 것을 의미하므로, 충전을 먼저 시키세요.

주의: 분해하거나, 충격 또는 불에 던지지 마세요. 만약 어떤 돌출부가 보인다면, 사용을 금지하세요. 또한, 고온의 환경에 두지 마십시오.

제품 사양

태블릿 크기
256.0*160.5*11.7 mm

펜 크기
138.3*11.8 mm

태블릿 배터리 용량
1000mAh

펜 배터리 용량
80mAh

입력전원
5V/1A

펜 유도 방법
전자기적 방법

펜 유도 가능 높이
5 ~ 14 mm

펜 동작방법
압력유도식

연결타입
블루투스, USB